MODALITÀ 3 o 4:

	Se il quadricottero continua a ruotare in senso antiorario, spostare il pulsante di regolazione C verso destra finchè non guadagna equilibrio
	Se il quadricottero continua a ruotare in senso orario, spostare il pulsante di regolazione C verso sinistra finchè non guadagna equilibrio

Utilizzo

In alto		Spostare verso l'alto la leva di accelerazione,la velocità di rotazione delle pale del quadricottero aumenta e il quadricottero sale verso l'alto
In basso		Spostare verso il basso la leva di accelerazione, la velocità di rotazione delle pale del quadircottero diminuisce e il quadricottero scende.
Svolta a sinistra		Muovere la leva di sinistra/destra a sinistra, il quadricottero girerà a sinistra
Svolta a destra		Muovere la leva di sinistra/destra a destra, il quadricottero girerà a destra
In avanti		Mentre il quadricottero è in volo, spostare in alto la leva avanti/indietro, il quadricottero si muoverà in avanti
Indietro		Mentre il quadricottero è in volo, spostare in basso la leva avanti/indietro, il quadricottero si muoverà indietro