

Pulsante di ritorno:

Quando il quadricottero vola in modalità “Headless”, premendo il pulsante di ritorno, il quadricottero vola verso l'utilizzatore. Premere di nuovo il pulsante o utilizzare la leva di controllo avanti/indietro, per far uscire il quadricottero dalla modalità di ritorno.

Installazione videocamera FPV #C4005/#C4008/#C4009 (non inclusa nella confezione)

Installando la videocamera, il quadricottero può scattare foto e video, se viene scaricato e installato il software FPV sullo smartphone, è possibile archiviare le foto/video attraverso il collegamento tra il quadricottero e lo smartphone.

Installare il supporto per il telefono cellulare:



Figura 25

1. Collegare la barra alla base di supporto per il cellulare (Figura 25)



Figura 26

2. Regolare l'altezza della base di supporto alzandola o abbassandola in base alla dimensione del cellulare (Figura 26)




Figura 27

3. Fissare il cellulare alla base sopra al telecomando (Figura 27)

Osservazioni:




Figura 28

1. Tirare indietro il blocco centrale della barra e lentamente spingere in alto il supporto, il supporto per il cellulare verrà portato verso il basso. (Figura 28)